Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
DVD/USB	DVD/USB	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement	
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Play	SLOW	Play / Slow
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
ENTER	Enter	OK	OK
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
L/R	L/R	FORMAT PICTURE	Picture / Format
N/P	N/P	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement		Original	Replacement
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PBC	PBC	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
RESET	Reset	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		