Original		Replacement	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
Info		Info / Angle	
4		4	
5		5	
6		6	
POS		Display / Media	
7		7	
8		8	
9		9	
Audio		Audio / Lang I/II	
0 / Multi Pict		0	
Red / Text		Red / Netflix / Search	
Red / Text		Text / Goto	
Green / TV/AV		Green / APP / Repeat	

Original		Replacement	
Green / TV/AV		AV / Input / RDS	
Blue / Pause		Blue / Prime Video / Random	
Blue / Pause		Pause / Step / Freeze	
Yellow / Subtitle		Yellow / YouTube / Repeat	
Yellow / Subtitle		Subtitle / EQ	
White / Zoom		Zoom / Size	
Up / PR+		Up	
Up / PR+		CH+ / Page+	
Mute		Mute / Dimmer	
Left / Vol- / >>I		Left	
Left / Vol- / >>I		>>I / Preset+	
Left / Vol- / >>I		Vol-	
OK / List		OK	
OK / List		Smart / List	
Right / Vol+ / I<<		Right	
Right / Vol+ / I<<		Vol+	
Right / Vol+ / I<<		I<< / Preset-	

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR ▼	Down / PR-	▼	Down
PR ▼	Down / PR-	CH PAGE —	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV/RADIO	TV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
←PR	<- PR	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement