Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
CD	3		
Tuner	6		
Tape	5		
AUX	7		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Vol-	VOL − — Vol-		
Vol+	+ VOL — Vol+		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
DSC	LIST SMART — Smart / List		
IS/DBB	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		
Album/Preset	CH PAGE − — CH- / Page-		
Album/Preset	+ CH PAGE — CH+ / Page+		

Original	Replacement
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Mode	Picture / Format
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Sleep	Sleep / Timer
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
I<	I<< / Preset-
>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original	Replacement
DSC	Smart / List
IS/DBB	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Album/Preset	CH- / Page-
Album/Preset	CH+ / Page+

Original	Replacement
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP (Shift + Sleep / Timer)
Sleep	TIMER SLEEP (Sleep / Timer)
Vol-	VOL −
Vol+	+ VOL
I<	PRESET- (I<< / Preset-)
>I	PRESET+ (>>I / Preset+)
Stop	HOLD (Stop / Hold)
Play	SLOW (Play / Slow)
Pause	STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze)
<<	TUNE- (<< / Tune-)
>>	TUNE+ (>> / Tune+)
DSC	LIST SMART (Smart / List)

Original	Replacement
IS/DBB	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
CD	3		
Tuner	6		
Tape	5		
AUX	7		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Vol-	VOL −		
Vol+	+ VOL		
DSC	LIST SMART — Smart / List		
IS/DBB	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer		