Mandis shop

105- 057E

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0/AV	0 / AV	HDMI - SAT 0	0		
+ ⊿	Vol +	+ VOL	Vol +		
− ⊿	Vol -	VOL −	Vol -		
	◄ ►	LIST SMART	Smart / List		
	−×−	CH PAGE −	CH- / Page-		
+ ⇔	−×+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	→| ←	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

https://all-remote-controls.co.uk/Goldstar/10574-433-replacement-remote-control-for-Goldstar-105-057E.htm