Mandis shop

Sony RMT-830

Original	Replacement
Photo	Smart / List
Start Stop	Power
T	CH+ / Page+
Search M.	Red / Netflix / Search
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
W	CH- / Page-
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Slow I>	Shift + Play /
Slow I>	Right
Zero Set	Green / APP / Repeat
Display	Display / Media

Original	Replacement

https://all-remote-controls.co.uk/en/Sony/1066097-6092-replacement-remote-control-for-Sony-RMT-830-147849521.html