Original	Replacement
Power Tv	Power
Power STB	Shift + Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TTX/MIX	Text / Goto
0	0
PRE-CH	Fav / Marker / PC
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer

Original	Replacement
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
CH List	Shift + Smart / List
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Smart Hub	Smart / List
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return/Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
B	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Ball	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
KEYPAD	Keypad	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
E-MANUAL	E-Manual	TOP MENU / D.MENU	D.Menu / Top		
D	D	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW	Play / Slow		
■	Stop	HOLD	Stop / Hold		