Original		Replacement	
STANDBY	Power	Power	
TV	-/-- TV	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DVD	DVD	LIST SMART	Smart / List
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
1	1 TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	2 TV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3	CD-STB 3	3
3	3 TV	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4	VIDEO 4	4
4	4 TV	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4

Original		Replacement	
5	5	TAPE 5	5
5	5 TV	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6	TUNER 6	6
6	6 TV	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7	AUX-HDD 7	7
7	7 TV	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	8	USB 8	8
8	8 TV	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0 TV	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU(DVD)	Menu DVD	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
Menu Tv	D.Menu / Top	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CH+	CH+ / Page+	Program	Shift + TV/Radio / Program
CH-	CH- / Page-	Slow	Shift + Play /
Vol+	Vol+	Search	Red / Netflix / Search
Vol-	Vol-	Zoom	Zoom / Size
Up	Up	Clear	Exit / Cancel / Clear
Down	Down	Repeat	Green / APP / Repeat
Left	Left	Angle	Info / Angle
Right	Right	Subtitle	Subtitle / EQ
Enter	OK	PAL/NTSC	Picture / Format
I<<	I<< / Preset-	?	Shift + Info / Angle
>>I	>>I / Preset+	♦	Shift + Setup / OPT / Tools
Play	Play / Slow	+	Shift + Zoom /
Pause/Step	Pause / Step / Freeze	[><]	Shift + Subtitle / EQ
<< Scan	<< / Tune-	Timer	Sleep / Timer
Scan >>	>> / Tune+	X	Shift + Exit / Cancel / Clear
Stop	Stop / Hold	[/≡]	Shift + Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
[≡]	Text / Goto		