Original		Replacement	
	Power		Power
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CHOIX SON	Choix Son	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANNUL PROGRAM	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REMISE A ZERO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
×2	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/ MAGN	Tv/Magn	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AFFICH	Affich	ANGLE INFO	Info / Angle
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CHOIX ENTREE	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
VITESSE BANDE	[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
CHAINE	Chaine+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Chaine-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject		Eject / Surround
	Annul Program		Back / Return
	Remise a Zero		Smart / List
	X2		Picture / Format
	Choix Son		Audio / Lang I/II
	Wide		Zoom / Size
	Tv/Magn		TV/Radio /
	Showview		Display / Media
	Affich		Info / Angle
	Prog Rapide		Setup / OPT /
	Choix Entree		AV / Input / RDS
	Vitesse Bande		Text / Goto
	ENR		Rec / Rec Mode
	Ralenti		Blue / Prime Video / Random
	Recher Index >>I		>>I / Preset+
	I<< Recher Index		I<< / Preset-

Original		Replacement	
	Chaine+		CH+ / Page+
	Chaine-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide / EPG / -/--
	Envoi		Exit / Cancel / Clear
	Menu		Menu / Home
	Relect		Subtitle / EQ
	Up		Up

Original		Replacement		Original		Replacement	
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
STOP	Down		Down				
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold				
AV	Right		Right				
AV	>>	TUNE+	>> / Tune+				
RET	<<	TUNE-	<< / Tune-				
RET	Left		Left				
LECTURE EXECUTE	Play	SLOW	Play / Slow				
LECTURE EXECUTE	Execute	OK	OK				
VOL	Volume+	VOL +	Vol +				
	Volume-	VOL −	Vol -				