Mandis shop

5515110861

Original		Replacement	
	Power		Power
	Home	HOME MENU	Menu / Home
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
	Up		Up
	Fan	LIST SMART	Smart / List
	Silence	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Split	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Replacement

https://all-remote-controls.co.uk/en/Delonghi/1066807-95743-replacement-remote-control-for-Delonghi-5515110861.html