Mandis shop

Hisense EN205A7H

Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power
Mute	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MOVIE	Movie	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MUSIC	Music	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL+	Vol +	Up	Up
I<	I<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
I<	I<	Left	Left
PII/PAIR	Play	SLOW Play	Play / Slow
PII/PAIR	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
PII/PAIR	Pair	OK	OK
>I	>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
>I	>I	Right	Right
VOL–	Vol -	VOL –	Vol -
VOL–	Vol -	Down	Down
NEWS	News	ANGLE INFO	Info / Angle
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI-SAT 0	0

Original		Replacement	
OPT COAX	OPT Coax	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Bluetooth	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
LINE IN	Line In	CD-STB 3	3
USB	USB	USB 8	8

https://al-remotecontrols.co.uk/hisense/10895934-replacement-remote-control-for-hisense-EN205A7H.html