Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
TV/VIDEO FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
CD 1	1 / CD	TV 1	1
CD 1	1 / CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
VCR 2	2 / VCR	DVD 2	2
VCR 2	2 / VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD 3	3 / DVD	CD - STB 3	3
DVD 3	3 / DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
5.1CH 4	4 / 5.1 CH	VIDEO 4	4
SAT 5	5 / SAT	TAPE 5	5
SAT 5	5 / SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
AUX 6	6 / AUX	TUNER 6	6
AUX 6	6 / AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT MODE	Input Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EX/ES	EX/ES	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUB WOOFER	Sub Woofer	SURROUND	Eject / Surround
TUNER	TUNER	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
MO/ST	Mo. / St.	TITLE SOUND	Sound / Title
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol-
SETUP/MENU	Setup / Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP/MENU	Setup / Menu	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNING MODE	Tuning Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Info	Info / Angle		
DRC	Picture / Format		
Tuner Memory	Fav / Marker / PC		
NEO:6 Mode	Red / Netflix / Search		
SFE.Mode	Green / APP / Repeat		
PL. II Mode	Yellow / YouTube / Repeat		
PL II Effect	Blue / Prime Video / Random		
Stereo	Audio / Lang I/II		
SPK. Level	Subtitle / EQ		
Test Tone	Text / Goto		
RDS Display	Shift + Display / Media		
PTY+	Shift + Up		
PTY Search	Shift + OK		
PTY-	Shift + Down		
TA	Shift + Right		
Display	Display / Media		