Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-	Smart / List
0	0
Recall	Back / Return
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Toon Goggles	Shift + Green / APP /
Foxxum	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Menu	Menu / Home
Up	Up
Source	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
TV	Info / Angle
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
TVG	Guide / EPG / -/--
CH-	CH- / Page-
I << / TTX	I << / Preset-

Original		Replacement	
⏮/TTX	I << / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW ▶	Play / Slow
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏭/HOLD	>>I / Hold	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭/HOLD	>>I / Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
◀◀/CANCEL	<< / Cancel	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
◀◀/CANCEL	<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
■/FAV	Stop / Fav	HOLD ■	Stop / Hold
■/FAV	Stop / Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▶▶/REVEAL	>> / Reveal	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
/RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Replacement	
SUBPAGE	Subpage	SURROUND ⏏	Eject / Surround
I/II AUDIO	I/II Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media