# Mandis shop

## Panasonic N2QBYA000044

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| INP TV | TV Input | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| PUT AV | AV Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / |
| Rakuten TV | Rakuten Tv | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| prime video | Prime video | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| YouTube | Youtube | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| MY APP | My App | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| APPS | Apps | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| HOME | Home | SHIFT + HOME MENU | Shift + Menu / |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| i | i | ANGLE INFO | Info / Angle |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| OPTION | Option | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| PROVIDER LIST | List/Provider | LIST SMART | Smart / List |
| | Voice | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SCENERY | Scenery | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| I<<<< | I<<<< | TUNE- | << / Tune- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| >>>>I | >>>>I | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | REC | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| ^ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| – | Vol- | VOL – | Vol- |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| v | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| STTL | STTL | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ? eHELP | ?/eHelp | SURROUND | Eject / Surround |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LAST VIEW | Last View | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |