Original		Replacement	
Aper / Chiuso	APRI/ CHIUDI	Eject / Surround	SURROUND
Video / Y	VIDEO/Y	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Power	POWER	Power	
OSD	OSD	Display / Media	MEDIA DISPLAY
PBC	PBC	D.Menu / Top	TOP MENU D.MENU
Titolo	TITOLO	Sound / Title	TITLE SOUND
Menu	MENU	Menu / Home	HOME MENU
Ricerca	RICERCA	Red / Netflix / Search	NETFLIX SEARCH
1	1	1	TV 1
2	2	2	DVD 2
3	3	3	CD-STB 3
Repeticione	RIPETIZIONE	Green / APP / Repeat	APP REPEAT
4	4	4	VIDEO 4
5	5	5	TAPE 5
6	6	6	TUNER 6
A-B RPT	A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat	YouTube REPEAT A-B
7	7	7	AUX-HDD 7

Original		Replacement	
8	8	8	USB 8
9	9	9	BLUETOOTH 9
Prog	PROG	TV/Radio /	PROGRAM TV/ RADIO
Intro	INTRO	Smart / List	LIST SMART
0	0	0	HDMI-SAT 0
10+	10+	Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
Pausa	PAUSA	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE
Info / Play	INVIO/PLAY	Play / Slow	SLOW
Info / Play	INVIO/PLAY	Info / Angle	ANGLE INFO
Up		Up	
Left		Left	
Setup	SETUP	Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
Right		Right	
Ritorno	RITORNO	Back / Return	RETURN BACK
Down		Down	
Stop	STOP	Stop / Hold	HOLD
Ralent	RALLENT	CH- / Page-	CH PAGE

Original	Replacement	Original	Replacement
Ralent I>	CH+ / Page+		
<< F. REV	<< / Tune-		
>> F. FWD	>> / Tune+		
Step	Shift + Pause / Step /		
Zoom	Zoom / Size		
I<< Prec	I<< / Preset-		
>>I Succ	>>I / Preset+		
Sottotitoli	Subtitle / EQ		
NTSC/PAL	Picture / Format		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		
	Sleep / Timer		
Track	Text / Goto		
Audio	Audio / Lang I/II		
Muto	Mute / Dimmer		