Mandis shop

# Panasonic N2QADC000011

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Input RGB | Guide / EPG / -/-- |
| Freeze | Pause / Step / Freeze | | |
| Auto Setup | Setup / OPT / | | |
| Shutter | AV / Input / RDS | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| Enter | OK | | |
| Right | Right | | |
| Down | Down | | |
| Vol+ | Vol+ | | |
| Index Window | Smart / List | | |
| D.Zoom+ | CH+ / Page+ | | |
| Vol- | Vol- | | |
| STD | Display / Media | | |
| D.Zoom- | CH- / Page- | | |
| Input Video | 4 | | |

https://all-remote-controls.co.uk/en/Panasonic/1067665-19194-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QADC000011.html