Mandis shop

CT90177

Original		Replacement	
ON / STANDBY	On/Standby		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FREEZE	Freeze	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze
R-CLICK MENU / ↵	R-Click/Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUTO KEYSTONE	Auto Keystone	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AUTO SET	Auto Set	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM +	Up/Zoom+		Up
VOL–	Left		Left
R-CLICK MENU / ↵	Enter	OK	OK
VOL+	Right		Right
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
ZOOM –	Down/Zoom-		Down
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
	↑ (PJ Mode)	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL–	Vol-	VOL –	Vol-
	↓ (PJ Mode)	CH PAGE –	CH- / Page-

Original		Replacement	
	↑	SHIFT +	Shift + Up
	↓	SHIFT +	Shift + Down
RESIZE	Resize Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
RESIZE	Resize Down	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /

https://all-remote-controls.co.uk/en/Toshiba/1067801-81354-replacement-remote-control-for-Toshiba-CT90177.html