Original	Replacement	Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
Power	Power	Setup	Setup / OPT /
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Home	Shift + Menu /
3	3	Up	Up
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Back	Back / Return
9	9	Down	Down
T	Display / Media	Input	AV / Input / RDS
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
List	Smart / List	Guide	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +	Text	Text / Goto
Info	Info / Angle	Lang	Audio / Lang I/II
P+	CH+ / Page+	Subt.	Subtitle / EQ

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
Prime Video	Shift + Blue / Prime		