Original		Replacement	
	Source	TIMER AV	AV
	Power		Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	-[/]-	PROG SLEEP	Sleep
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	O)I/II	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt

Original		Replacement	
0	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Vol+	+ VOL	Vol +
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
P	P+	+ CH	Ch +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P-	CH −	Ch -
QUICK	Quick	HOME SMART	Smart
	[.]	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	[>]	SETTINGS OPT	Options
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	↑↑	SHIFT + ▲	Shift + Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
▲	Up	▲	Up

Original	Replacement
<<	SHIFT + Left (Shift + Left)
Left	Left
OK	OK
Right	Right
>>	SHIFT + Right (Shift + Right)
Back	RETURN BACK
Down	Down
Exit	CLEAR EXIT
↓↓	SHIFT + Down (Shift + Down)
<<[≡+]	<<
Play	PLAY MODE
>>[≡♦]	>>
I<<[≡?]	I<<
Stop	Stop
Pause/Step	Pause
>>I[O][≡x]	>>I
Red	A

Original	Replacement
Green	B
Yellow	C
Blue	D