Mandis shop

CU-DC006

Original	Replacement
Power	Power
Phono	Smart / List
Volume-	Vol-
Volume+	Vol+
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
Disc CD	Blue / Prime Video / Random
Play CD	Play / Slow
I<< CD	I<< / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
< Deck II	Shift + Left
Deck II >	Shift + Right
Pause Deck II	Shift + Pause / Step /
Stop Deck II	Shift + Stop /
<< Deck II	Shift + << /
>> Deck II	Shift + >> /
Rec Deck II	Shift + Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Stop Deck I	OK
< Deck I	Left
Deck I >	Right
Tuner-	<< / Tune-
Tuner+	>> / Tune+

https://all-remote-controls.co.uk/en/Pioneer/1068123-94610-replacement-remote-control-for-Pioneer-CU-DC006.html