Mandis shop

RC0205

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | P- | CH- / Page- |
| Power | Power | P+ | CH+ / Page+ |
| 1 | 1 | - | Left |
| 2 | 2 | - | Down |
| 3 | 3 | Vol - | Vol - |
| 4 | 4 | Vol + | Vol + |
| 5 | 5 | >< | Rec / Rec Mode |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| + | Right | | |
| + | Up | | |
| 0 | 0 | | |
| [i +] | Info / Angle | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| Menu | OK | | |

https://al-remotecontrols.co.uk/10833-172-replacement-remote-control-for-RC0205-0-822608.html