Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Input	AV / Input / RDS
0	0
Info	Info / Angle
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Original	Replacement
Voice	Smart / List
P-	CH- / Page-
TV	Display / Media
Guide	Guide / EPG / -/--
☼	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
←	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	Shift + Blue / Prime
Disney+	Fav / Marker / PC
TikTok	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
FREE	Free	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				