Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Menu Down	Down
Update	List	Back	Back
Txt Stop	Stop	Volume+	Vol +
Reveal	Smart	Chan.Up	Ch +
Subt.List	Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Info	Info	Chan.Down	Ch -
Return TV	TV/R	1	1
Menu video	D. Menu	2	2
Text	Text	3	3
TV/AV	AV	4	4
Menu	Menu	5	5
Menu Up	Up	6	6
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	Ok	9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide		
0/10	0 0		
2.Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Output	APP MEDIA Media		