Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1.,-	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Portal	Portal	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
Help	Help	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
	Back	RETURN BACK	Back / Return
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol-
Filelist	Filelist	LIST SMART	Smart / List
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Timer	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer		
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		