Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
CLEAR	Shift Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
6	Shift 6	SHIFT + 6	Shift + 6
MUTING	Muting	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
>10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Original		Replacement	
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
TUNER MODE	Tuner Mode	APP MEDIA	Media
REV MODE	Rev Mode	SHIFT + <<	Shift + <<
SHUFFLE / PROGRAM	Shuffle/Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
TREBLE	Treble	AD SUBT	Subt
ALBUM / PRESET ^	Album/Preset	▲	Up
ALBUM / PRESET v	Album/Preset	▼	Down
>>/>>I	>>/>>I	>>	>>
>>/>>I	>>/>>I	>>I	>>I
I<<<<	I<<<<	<<	<<
I<<<<	I<<<<	I<<	I<<
ENTER	Enter	OK	Ok
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
BASS	Bass	SOUND DUAL	Dual
CD ►II	Play/Pause CD	PLAY MODE ►	Play
CD ►II	Play/Pause CD	II	Pause
TAPE ◄►	<> Tape	SHIFT + PLAY MODE ►	Shift + Play

Original		Replacement	
■	Stop	■	Stop
TUNER BAND	Tuner/Band	HOME SMART	Smart
AUX	AUX	SETTINGS OPT	Options
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DIMMER	Dimmer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
—	Vol-	VOL —	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SHIFT	Shift	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original	Replacement