Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
+ CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CH −	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▲	Up	▲	Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down

Original		Replacement	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	<< / Index	TUNE-	<< / Tune-
CANCEL	Play/Pause /	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CANCEL	Play/Pause /	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear
CANCEL	Play/Pause /	SLOW	Play / Slow
TTX	>> / TTX	TUNE+	>> / Tune+
TTX	>> / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB.PG	I<< / SUB. PG	PRESET-	I<< / Preset-
REVEAL	>>I / Reveal	PRESET+	>>I / Preset+
MIX	Stop / Mix	HOLD	Stop / Hold
CAP	CAP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SIZE/MOUSE	Size / Mouse	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD/REFRESH	Hold / Refresh	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /