Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DTV/ATV	DTV/ATV	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Replacement	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MTS	MTS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
RECLIST	RecList	LIST SMART	Smart / List
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
GUIDE	<<	TUNE-	<< / Tune-				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
TIMESHIFT	Play	SLOW	Play / Slow				
TIMESHIFT	Pause/TimeShift	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /				
ASPECT	>>Aspect	TUNE+	>> / Tune+				
CANCEL	I <<Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear				
CANCEL	I <<Cancel	PRESET-	I << / Preset-				
SUB.PG	>>I / Sub. PG	PRESET+	>>I / Preset+				
INDEX	Stop/Index	HOLD	Stop / Hold				
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top Menu				