Original		Replacement	
STB	POWER	Power	Power
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
Last	LAST	FAV PRE-CH	Pre Ch
	MUTE	MUTE	Mute
Text	TEXT	REPEAT TEXT	Text
Help	MODE	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
6	6	6	6
5	5	5	5
4	4	4	4
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
0	0	0	0

Original		Replacement	
Guide	GUIDE	GUIDE	Guide
	UP		Up
OK	OK	OK	Ok
	DOWN		Down
	LEFT		Left
	RIGHT		Right
VOL	VOL+	VOL	Vol +
VOL	VOL-	VOL	Vol -
PR	PR-	CH	Ch -
PR	PR+	CH	Ch +
Swap	SWAP	SHIFT + B	Shift + Green
	ZOOM	ZOOM	Eject
MoSAic	RED / MOSAIC	A	Red
Back	BACK	RETURN BACK	Back
Sleep	GREEN / SLEEP	B	Green
Audio	YELLOW /	C	Yellow
List	BLUE / LIST	D	Blue

Original	Replacement	Original	Replacement
PAGE DOWN	SHIFT + CH − (Shift + Ch -)		
PAGE UP	SHIFT + CH + (Shift + Ch +)		
TIME SHIFT	HOME SMART (Smart)		
STOP	Stop		
REC	REC MODE (Rec)		
REW	<<		
PLAY / PAUSE	PLAY MODE (Play)		
FWD	>>		
PLAY / PAUSE	Pause		
OPTION	SETTINGS OPT (Options)		
PIP	SHIFT + A (Shift + Red)		
TIMER	TIMER AV (AV)		
MEDIA	APP MEDIA (Media)		
PAUSE	SHIFT + C (Shift + Yellow)		
V. FORMAT	PICTURE FORMAT (Format)		
INFO	DISPLAY INFO (Info)		