Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Setup	Setup / OPT /
Audio Off	Mute / Dimmer	C/CH	Text / Goto
Play	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Pause	Pause / Step / Freeze	Menu Up	Up
Stop	Stop / Hold	Auto/Track	Info / Angle
Record	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
F.Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
Prev.	I<< / Preset-	Np	Exit / Cancel / Clear
Next	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Title	Sound / Title	Return	Back / Return
R/L	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol+
Subt.	Subtitle / EQ	DVD/TV	Smart / List
Pbc	Picture / Format	Slow Up	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol-
Progr.	TV/Radio /	Display	Display / Media
Top Menu	D.Menu / Top Menu	Slow Down	CH- / Page-

Original	Replacement	Original	Replacement
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
+10	Guide / EPG / -/--		
0	0		
Repeat/1/All	Green / APP / Repeat		
Rep/A-B	Yellow / YouTube / Repeat		