Original		Replacement	
FUNCTION	Function		Power
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
SCREEN ON/OFF	Screen On/Off	HOME SMART	Smart
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
USB/CARD STOP	Stop/USB/Card		Stop
DVD/ MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
TV/ RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
►II/OK	OK	OK	Ok
►II/OK	Play	PLAY MODE ►	Play
►II/OK	Pause	II	Pause
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM EPG ANGLE	EPG/Program/Angl	GUIDE	Guide
ZOOM/SLOW	Zoom/Slow	ECO 3D	3D

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<		<<		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
	>>		>>		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual		
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		
REPEAT FAV	FAV/Repeat	FAV PRE-CH	Pre Ch		