Original	Replacement
Power	Power
Mute	MUTE
Sleep	PROG SLEEP
P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT
S.Mode	SOUND DUAL
Rec	REC MODE
DTV	HOME SMART
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Replacement
List / Goto	DISC NAV LIST
Menu	TOP MENU MENU
Source	TIMER AV
Aspect	PICTURE FORMAT
Recall	RETURN BACK
Info	DISPLAY INFO
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
CH -	CH −
CH +	+ CH
Vol -	VOL −
Vol +	+ VOL
Audio	SHIFT + SOUND DUAL
FAV / Title	FAV PRE-CH

Original	Replacement
Exit	Exit
EPG / Display	Guide
EPG / Display	Shift + Info
Index / I<<	I<<
Hold / >>I	>>I
Cancel / <<	<<
Size / >>	>>
TTX / A-B	Text
Mix / Play/Pause	Eject
Mix / Play/Pause	Play
Mix / Play/Pause	Pause
Subpage / Stop	Stop
Subpage / Stop	Shift + Subt
Subtitle	Subt
Reveal / Eject	Shift + Exit
Freeze / Repeat	Shift + Pause
TV/Radio / Setup	Options

Original	Replacement
Freeze / Repeat	Shift + Text
TV/Radio / Setup	TV/R
Rec Menu /	Shift + Menu
Rec Menu /	D. Menu
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue