Mandis shop

BEST002

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
VIDEO	Video	TIMER AV	AV
I<<	I<<	I<<	
>>I	>>I	>>I	
<<	<<	<<	
>>	>>	>>	
Stop		Stop	
II/▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II/▶	Pause	II	Pause
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
INTERVAL TIME	Interval Time	-/-- GUIDE	Guide
SLIDE SHOW	Slide Show	FAV PRE-CH	Pre Ch

https://all-remote-controls.co.uk/en/Best-Buy/1056843-85043-replacement-remote-control-for-Best-Buy-Best002.html