| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| A-B | A-B | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| N/P | N / P | SEARCH TV/R | TV/R |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| ANGLE | Angle | PICTURE FORMAT | Format |
| LANGUAGE | Language | SOUND DUAL | Dual |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE | Guide |
| TIME | Time | TIMER AV | AV |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| TITLE | Title | APP MEDIA | Media |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| PBC | PBC | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| L/R | L / R | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| STEP | Step | SHIFT + PAUSE | Shift + Pause | | |
| SLOW | Slow | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play | | |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit | | |
| PROGRAM | Program | PROG SLEEP | Sleep | | |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute | | |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info | | |
| PREV | Prev I<< | | I<< | | |
| NEXT | Next >>I | | >>I | | |
| REV | Rev << | | << | | |
| FWD | Fwd >> | | >> | | |
| STOP | Stop | | Stop | | |
| PLAY/PAUSE | Play / Pause | PLAY MODE | Play | | |
| PLAY/PAUSE | Play / Pause | | Pause | | |
| V-MODE | V-Mode | ECO 3D | 3D | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |