| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| POWER | Power | | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| OK | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| OK | OK | OK | OK |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| P.P | Green / PP | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| ANALOG | Yellow / Analo | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| P+ | Up | | Up |
| P+ | P+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL− | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL− | Left | | Left |
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| P− | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| P− | Down | | Down |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| STATUS | Status | ANGLE INFO | Info / Angle |
| TV/TXT | Tv/TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| REVEAL | Reveal | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| MIX | Mix | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | | |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| SUBCODE | Subcode | SLOW | Play / Slow | | |
| INDEX | Index | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |