| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Play | Play / Slow |
| PBC | Text / Goto | Right | Right |
| Display | Display / Media | Slow | Shift + Play / |
| Eject | Eject / Surround | Down | Down |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Stop | Stop / Hold |
| Search | Red / Netflix / Search | I<< | I<< / Preset- |
| Angle | Info / Angle | >>I | >>I / Preset+ |
| Language | Audio / Lang I/II | << | << / Tune- |
| Setup | Setup / OPT / | >> | >> / Tune+ |
| Title | Sound / Title | 1/All | Smart / List |
| Menu | Menu / Home | A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| Zoom | Zoom / Size | Vol- | Vol- |
| Resume | D.Menu / Top | Vol+ | Vol+ |
| Up | Up | 1 | 1 |
| Pause | Pause / Step / Freeze | 2 | 2 |
| Left | Left | 3 | 3 |
| OK | OK | Mute | Mute / Dimmer |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| VOCAL-ASSIST | Vocal-Assist | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PROGRAM | Program | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |