| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/RADIO | TV / Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SAT | Sat | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol+ |
| | Down | | Down |
| Page | Page + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol- |
| Page | Page - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| AUDIO | Red / Audio | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| AUDIO | Red / Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| PAUSE | Blue / Pause | SHIFT + STEP - FREEZE II | Shift + Pause / Step / |
| PAUSE | Blue / Pause | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| ZOOM | Green / Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ZOOM | Green / Zoom | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Yellow / i | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| | Yellow / i | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| F1 | F1 / White | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 | | |
| F2 SUB | F2 / Sub | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| F2 SUB | F2 / Sub | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 | | |
| F3 | F3 | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 | | |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | << | TUNE- | << / Tune- | | |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| | Play | SLOW | Play / Slow | | |
| ■/USB | Stop / USB | HOLD | Stop / Hold | | |
| ■/USB | Stop / USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 | | |
| ■/USB | Stop / USB | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |