Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
REC	Rec	REC MODE	Rec
APP	APP	APP MEDIA	Media
<<	<<	<<	<<
Play / Pause	Play / Pause	PLAY MODE	Play
			Pause
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<
Stop	Stop		Stop
>>I	>>I	>>I	>>I
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EPG	EPG	GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
PROG+	Prog+	+ CH	Ch +
PROG−	Prog-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4

Original		Replacement	
5 jkl	5	5	5
6mno	6	6	6
7pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9wxyz	9	9	9
0	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB	Sub	AD SUBT	Subt
LIST	List	DISC NAV LIST	List
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REC LIST	Rec List	HOME SMART	Smart

Original	Replacement

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
APP	APP	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol-	VOL −	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
PROG+	Prog+	+ CH	Ch +
PROG−	Prog-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5

Original		Replacement	
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text