Mandis shop

Daewoo EN-31906D

Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Freeze	Pause / Step / Freeze
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
Previous	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Aspect	Shift + Picture / Format
I/II	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
TV	Exit / Cancel / Clear
TV	Smart / List
Up	Up
PR+	CH+ / Page+
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol+	Vol+
Down	Down
PR-	CH- / Page-
Vol-	Vol-

Original		Replacement	
Picture	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Sound	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Index	Index	SURROUND ⏏	Eject / Surround
Hold	Hold	HOLD ■	Stop / Hold
Cancel	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
Sub.code	Sub.code	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Reveal	Reveal	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
Mix	Mix	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Original	Replacement