| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | M Menu | | Menu / Home |
| | [ i ] Info | | Info / Angle |
| | OK | | OK |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | P < P | | Display / Media |
| | 0 | | 0 |
| | Aspect | | Picture / Format |
| | Swap | | Back / Return |
| | P - / CH - | | CH- / Page- |
| | P + / CH + | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol- |
| | Vol + | | Vol+ |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | I - II | | Audio / Lang I/II |
| | [ TV ] | | Smart / List |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Red / PIP | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Text | | Text / Goto |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Timer | TIMER SLEEP — Sleep / Timer | | |
| Hold | HOLD — Stop / Hold | | |
| Cancel | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| Mix | SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text / | | |
| Size | SIZE ZOOM — Zoom / Size | | |
| Help | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| Index | TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top | | |