Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info
Mute	MUTE Mute	Menu Right	Right
Update	HOME SMART Smart	Menu Off	CLEAR EXIT Exit
Reveal	APP MEDIA Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	RETURN BACK Back
Subt.List	AD SUBT Subt	Volume+	+ VOL Vol +
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Chan.Up	+ CH Ch +
Info	DISPLAY INFO Info	Menu audio	SOUND DUAL Dual
Return TV	SEARCH TV/R TV/R	Volume-	VOL – Vol -
Menu video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	Chan.Down	CH – Ch -
Text	REPEAT TEXT Text	1	1
Txt Expand	ZOOM Eject	2	2
TV/AV	TIMER AV AV	3	3
Menu	TOP MENU MENU Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	6	6
OK Enter	OK Ok	7	7

Original	Replacement
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Tone-	I<<
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Off/Tim	SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options
On/Tim	SETTINGS OPT — Options
Color+ P.Std	PICTURE FORMAT — Format
Contrast+	SHIFT + CH + — Shift + Ch +
Color- S.Std	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Contrast-	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
Surround	SHIFT + A — Shift + Red

Original	Replacement
Nicam/Mono	SHIFT + B — Shift + Green
Level L	SHIFT + C — Shift + Yellow
Audio-	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -
Audio+	SHIFT + + VOL — Shift + Vol +
Level R/Woofer	SHIFT + D — Shift + Blue