Mandis shop

# Epson 200148

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| On | POWER ON | Power | |
| Off | POWER OFF | Shift | + Power |
| Memory | MEMORY | Info / Help | Help / Info |
| Color Mode | COLOR MODE | Auto | Auto |
| Menu | MENU | Menu | Menu |
| Aspect | ASPECT | Aspect / Eco | Eco / Aspect |
| | UP | | Up |
| | LEFT | | Left |
| Select / Line Menu | SELECT / LINE | Enter | Enter |
| | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| Esc | ESC | Invert / 3D | 3D / Invert |
| HDMI | SOURCE HDMI | Mode | Mode |
| D4/scart | SOURCE D4 / | Shift | + Mode — Shift + Mode |
| Input A | SOURCE INPUT | Page▲ / Vol | Vol + / Page + |
| Input B | SOURCE INPUT | Shift | + Page▲ / Vol — Shift + Vol + / Page + |
| S-Video | SOURCE S. | Shift | + Video / Comp — Shift + Comp / Video |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Video | SOURCE VIDEO | Video / Comp | Comp / Video |
| Gamma | GAMMA | Timer / Freeze | Freeze / Timer |
| Contrast | CONTRAST | Stop | - / Stop |
| ColorTemp | COLOR TEMP. | Source | Source |
| S. Tone | S. TONE | Page▼ / Vol | Vol - / Page - |
| Pattern | PATTERN | Play | + / Play |
| Blank | BLANK | Mute / Blank | Blank / Mute |

VIDEO

https://all-remote-controls.co.uk/en/Epson/1060582-66060-replacement-remote-control-for-Epson-1419154.html