Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Goto	Text / Goto
Info	Info / Angle
Slow	Shift + Play /
Zoom	Zoom / Size
Repeat	Shift + Green / APP / Repeat

Original	Replacement
A - B	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home
Vol -	Vol-
Vol +	Vol+
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
TV SYS	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
16:9 / 4:3	FORMAT PICTURE Picture / Format		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Open / Close	SURROUND Eject / Surround		