Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V.Format	V.Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
	[[≡]	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol -	VOL −	Vol-
VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Page Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Down		Down
	Page Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Replacement
✓	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow / Audio	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Audio	Audio / Lang I/II
Blue / Subtitle	Blue / Prime Video / Random
Blue / Subtitle	Subtitle / EQ
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
>[≡]	Shift + Text /
I>	Shift + Pause / Step /
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size
>I<	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
SAT	Shift + 0
Picture	Picture / Format
Book	Setup / OPT /
Book 2	Shift + Setup / OPT / Tools