Original	Replacement
PWR On/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
H/V Play	Play / Slow
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze
	Stop / Hold
East	Rec / Rec Mode
Lang./Rewind	<< / Tune-
LNB F.Forward	>> / Tune+
Interat	I<< / Preset-
+	>>I / Preset+
De-emph	Sound / Title
50j17	Audio / Lang I/II
Subt.List	Subtitle / EQ
Navi Mode	Eject / Surround
Alt/16:9	Picture / Format
Wn	Zoom / Size
Sleep Timer	Sleep / Timer

Original	Replacement
Radio	TV/Radio /
Sys/Serv	D.Menu / Top
Scan/Setup	Setup / OPT /
Text	Text / Goto
P.lock	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Menu Up	Up
Info	Info / Angle
Menu Left	Left
OK Enter	OK
Menu Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Swap	Back / Return
Volume+	Vol+
TV	Smart / List
CH/Page+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Volume-	Vol-
Display	Display / Media
CH/Page-	CH- / Page-
1. ?	1
2abc	2
3def	3
4ghi	4
5jkl	5
6mno	6
7pqrm	7
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
0/10	0
FAV Pref.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
On/Off	Shift + Power
Freeze	Shift + Pause / Step /
	Shift + Stop /
Tune-	Shift + << /
Tune+	Shift + >> /
Aft/Caf	Shift + D.Menu / Top Menu
Auth./DISEQC	Shift + Menu /
Help	Shift + Info / Angle
View	Shift + OK
Clear	Shift + Exit / Cancel / Clear
Copy/Delete	Shift + Smart / List
CHH+	Shift + CH+ /
Erase	Shift + Display / Media
CHH-	Shift + CH- /
Video	Shift + 4

Original	Replacement	Original	Replacement
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		