Original		Replacement	
	Power		Power
	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement	
	Blue	D	Blue
P.MODE	P.Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Mute	MUTE	Mute
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
NICAM	Nicam	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PR+	Up / PR +		Up
PR+	Up / PR +	+ CH	Ch +
PR-	Down / PR -		Down
PR-	Down / PR -	CH −	Ch -
VOL +	Right / Vol +		Right
VOL +	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Left / Vol -		Left
VOL −	Left / Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	Ok
FUNCTION	Function	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOLD ■	Stop / Hold	■	Stop
MIX ▶II	Play/Pause / Mix	PLAY MODE ▶	Play
MIX ▶II	Play/Pause / Mix	II	Pause
DTV/RADIO DVD Menu	DVD Menu / DTV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
DTV/RADIO DVD Menu	DVD Menu / DTV/Radio	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
REVEAL MEDIA	Media / Reveal	APP MEDIA	Media
INDEX ANGLE	Angle / Index	ECO 3D	3D
SIZE GOTO	Goto / Size	HOME SMART	Smart
EPG Repeat	Repeat / EPG	-/-- GUIDE	Guide
LIST	Up / I<< / List	SHIFT + ▲	Shift + Up
FAV A-B	A-B / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LIST	Up / I<< / List	DISC NAV LIST	List
LIST	Up / I<< / List	K<	I<<

Original		Replacement	
▼	Down / >>I	SHIFT + ▼	Shift + Down
▼	Down / >>I	>>I	>>I
PAGE UP ▶	Right / >> / Page Up	SHIFT + ▶	Shift + Right
PAGE DOWN ◀	Left / << / Page Down	SHIFT + ◀	Shift + Left
PAGE DOWN ◀	Left / << / Page Down	<<	<<
PAGE UP ▶	Right / >> / Page Up	>>	>>
Setup	Setup	SETTINGS OPT	Options
Language	Language	SOUND DUAL	Dual
Title	Title	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
STILL Zoom	Zoom / Still	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
Setup	Setup	SHIFT + OK	Shift + Ok