Original		Replacement	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Home	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
Q.VIEW	Q.View	SETTINGS OPT	Options
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
AUDIO I/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
P +	P+	+ CH	Ch +
P −	P-	CH −	Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
3D WORLD	3D World	ECO 3D	3D
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SCREEN	Screen	APP MEDIA	Media
CH.LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up

Original	Replacement	Original	Replacement
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
<<	<<		
>>	>>		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Text	Text		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Rec	Rec		