Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Power		Power
VOL−	Left		Left
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
CH−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH−	Down		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CCD	CCD	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.STD	P.STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media