| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Sleep | | Sleep / Timer | |
| Screen | | Picture / Format | |
| Presets | | Setup / OPT / | |
| ↔ | | TV/Radio / | |
| FAV | | + | Shift + Fav / Marker / PC |
| Lang | | Audio / Lang I/II | |
| Subtitle | | Subtitle / EQ | |
| TXT | | Text / Goto | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | | 9 |
| EPG | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | | 0 |
| SWAP | Swap | | Fav / Marker / PC |
| | Photo/Music/Movi | | D.Menu / Top |
| | World | | Smart / List |
| SOURCE | Source | | AV / Input / RDS |
| MENU | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| C | C | | Exit / Cancel / Clear |
| DISP. | Disp. | | Display / Media |
| SEARCH MODE | Search Mode | + | Shift + Red / Netflix / |
| RETURN | Return | | Back / Return |

| Original | Replacement |
|---|---|
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Info | Info / Angle |
| Vol + | Vol + |
| CH- | CH- / Page- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| >> | >> / Tune+ |
| Red/ ↑/ Zoom | Red / Netflix / Search |
| Red/ ↑/ Zoom | Zoom / Size |
| Green/ ↓/ Repeat | Green / APP / Repeat |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Yellow/ Root | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/ Title | Blue / Prime Video / Random |