Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
TV Portal	TV Portal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original		Replacement	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original		Replacement	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol+
EPG	EPG	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
P	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol-
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
DUAL VIEW	Dual View	SIZE ZOOM	Zoom / Size
mhp	mhp	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
V-FORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement	
AGENDA	Agenda	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC LIST	REC List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List