Original		Replacement	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Replacement	
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
TV/♪	TV/♪	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Replacement		Original	Replacement
*	☼	FAV PRE-CH	Pre Ch		
APP	APP	APP MEDIA	Media		
DISP	Disp	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info		