Original	Replacement
Power	Power
I<<	I<<
Open/Close	Eject
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
Play/Pause	Play
TV/TXT/Langua	Text
Cancel/Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
Reveal/Subtitle	Subt
Stop	Stop
Hold/Menu	D. Menu
Size/Angle	Format
Subpage/Title	Options
Index/Goto	Media
Red/Program	Red
Green/Slow	Green

Original	Replacement
Yellow/Repeat	Yellow
Blue/A-B	Blue
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Tv-Menu	Menu
TV/AV	AV
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
DTV	Smart
DVD Setup	SHIFT + TOP MENU Shift + Menu
Exit	Exit
Display	SHIFT + DISPLAY Shift + Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
NICAM/A2	Nicam/A2	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
CHANNEL LIST	Channel List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D